NORTON Ghost でシステムを復元する

NORTON Ghost を使って CD-R/RW ディスクにバックアップしたシステムを、次の手順でハードディスクに復示し ます。

- 本注意・IFC-USCBにCD-RWドライブを接続している場合、NORTON Ghostによるシステム復元には、Ghost 用起動ディスクの書き換えが必要です。起動ディスクを書き換えていない場合は、次の作業を 行う前に書き換えてください。【P2 「起動ディスクの書き換え」】
 - ・NORTON Ghost を使ってシステムを復旧すると、ハードディスク内のデータはすべて消去されま す。必要なデータがある場合は、次の作業を行う前にデータをバックアップしてください。
 - 1 パソコンと周辺機器(IFC-USCBとCD-RWドライブを含む)を接続し、周辺機器の電源スイッチをONにしま す。
- 2 フロッピーディスクドライブにGhost用起動ディスクをセットし、CD-RWドライブにシステムをバックアップし てあるCD-R/RWディスク(以下、リカバリCD)をセットします。 リカバリCDが複数枚ある場合は、1枚目のリカバリCDをセットしてください。
- 3 パソコンの電源スイッチをONにします。
- 4 この後の操作は、WinCDRユーザーガイドP139「システムがインストールされているハードディスクへのイ メージファイル復元方法」の手順3以降を参照してください。

システムを復旧する場合にお読みください

2000年8月21日 第4版発行 発行 株式会社メルコ

PY00-25135-DM10-04

4-01

RIIFFAI N

システムを復旧する場合にお読みください

~ 弊社製 IFC-USCB に CD-RW/ROM ドライブを接続するとき ~

本書は、弊社製SCSI インターフェース IFC-USCB に接続したCD-RW/ROMドライブを使って、システムを復旧す る手順を説明しています。

IFC-USCB 以外の SCSI インターフェースに接続した CD-RW/ROMドライブや、パソコン内蔵の CD-ROMドラ イブを使ってシステムを復旧する場合は、パソコン本体のマニュアルおよびWinCDRユーザーガイドに記載 されている手順に従ってください。

システム復旧の方法

次のいずれかの方法で、システムを復旧してください。

☆発育 システムが正常に動作しているときに、復旧のための準備 (下記太枠の手順)を必ずしておい てください。システムが正常に動作しない状態では、復旧の準備をすることはできません。

復元する (NORTON Ghost を使う)

以前にバックアップしたシステムを パソコン購入時の状態にシステムを 復元する

ライブに付属しているNORTON Ghost (*1)を使っ 合は、パソコン付属の再セットアップ用 CD-ROMを て、システムをバックアップしてある場合は、バック 使って、パソコン購入時の状態にシステムを復元で アップ時の状態にシステムを復元できます。

< 手順 >

Ghost 用起動ディスクを書き換える 【P2「起動ディスクの書き換え」】

システムにトラブルが発生する前に、弊社製CD-RWド 事前にNORTON Ghost でバックアップしていない場 きます。

< 手順 >

パソコンに付属している起動ディスク (*2) のバックアップディスクを作成する 【P2 「起動ディスクの書き換え」】

IFC-USCBとCD-RWドライブを パソコンに接続する【本製品のマニュアル】

起動ディスクを書き換える(*3) 【P2 「起動ディスクの書き換え」】

バックアップしてあるシステムを復元する 【P4「NORTON Ghost でシステムを復元する】

IFC-USCBとCD-RW/ROMドライブを パソコンに接続する【本製品のマニュアル】

WindowsMe/98/95を再セットアップする 【パソコン本体のマニュアル】

- *1 NORTON Ghost は、 アプリックス社製 WinCDR (弊社製 CD-RW ドライブに付属) に含まれるユーティリティで す。 NORTON Ghost によるシステムのバックアップについては、 WinCDR ユーザーガイドを参照してください。 NORTON Ghost は、 PC-9800 シリーズや Windows2000/NT4.0 には対応していません。
- *2 起動ディスクの名称は、 パソコンの機種によって異なります。 (例)システムインストールディスク、 Recovery CD-ROM Boot Diskette、 CD-ROM セットアップ起動ディ スク など
- *3 パソコン本体に付属している起動ディスクは、 パソコンメーカ純正の CD-ROM ドライブ用です。 IFC-USCB に 接続したCD-RW/ROMを使ってシステムを再セットアップするには、起動ディスクの内容を書き換える必要があ ります。

システムを復旧する前に

起動ディスクの書き換えは、WindowsMe/98/95上で行います。

CardBus コントローラ「Toshiba ToPICxx CardBus Controller」を搭載した東芝製ノートパソコンでシステムを復旧する場合は、事前にHWセットアップのPCカードの項目を[CardBus/16bit]に設定する必要があります。またシステム復旧後は、同じくPCカードの項目を[自動設定(またはAuto)]に設定する必要があります。

パソコンに搭載されている CardBus コントローラは、デバイス マネージャの[PCMCIA ソケット]の項目で確認できます。 デバイス マネージャの詳細は、Windows のヘルプを参照してください。 また、HW セットアップの詳細は、パソコンのマニュアルを参照してください。

システムを再セットアップする場合

再セットアップを始める前に、起動ディスクのバックアップディスクを作成してください。再セットアップ作業には、必ずバックアップディスクを使用してください。

起動ディスクの書き換え中にバックアップディスクを作成することもできます。

再セットアップ手順の詳細は、パソコンのマニュアルを参照してください。

次のパソコンでシステムを再セットアップする場合は、事前に起動ディスクを作成する必要があります。

パソコンによって起動ディスクの作成方法・名称が異なります。詳しくはパソコンのマニュアルを参照してください。

パソコンの名称	起動ディスクの名称
SONY VAIO PCG-505G/GX/X/EX, PCG-C1XE/C1	PCCARD 用起動ディスク (*)
Panasonic Let's note CF-S21J8/J5, CF-M32J8/J5	CD-ROM セットアップ起動ディスク
その他、起動ディスクの付属していないパソコン	パソコンのマニュアルを参照

^{*} SONY VAIOシリーズの場合は、必ず「PCCARD 用起動ディスク」を作成してください。 他の起動ディスクでは、 本製品を使って再セットアップすることはできません。

Panasonic Let's noteでシステムを再セットアップする場合は、事前にセットアップユーティリティーで「デフォルト設定(Non-PnP)]に設定する必要があります。

セットアップユーティリティーの詳細は、パソコンのマニュアルを参照してください。

起動ディスクの書き換え

弊社製 IFC-USCB に接続した CD-RW/ROM ドライブを使ってシステムを復旧できるように、起動ディスクの内容を書き換えます。付属のリカバリCD 起動ディスク作成ユーティリティを使用し、次の手順で操作してください。

- 周辺機器 パソコンの順に電源スイッチをONにして、WindowsMe/98/95を起動します。
- 2 付属のリカバリCD起動ディスク作成ユーティリティを、フロッピーディスクドライブにセットします。
- 3 「スタート 1 「ファイル名を指定して実行 (R) を選択します。
- 4 A: ¥MKRECVFDと入力し、[OK]ボタンをクリックします。 下線部にはフロッピーディスクトライプのトライブ名を入力します。



起動ディスクの書き換えに使用するフロッピー ディスクドライブを選択します。

MOディスクドライブなどのリムーバブルドラ イブをパソコンに接続している場合は、 そ のドライブ名も選択できますが、必ずフロッ ピーディスクドライブを選択してください。

「次へ(N) 1ボタンをクリックします。



▼ をクリックしてリストを表示し、使用しているパソコンを選択します。

[次へ(N)]ボタンをクリックします。

NORTON Ghostを使ってシステムを復元する場合は、使用しているパソコンに関わらず Ghost用起動ディスク修正 を選択してください。

リストにないパソコンでシステムの再セットアップを行う場合は、[Windows起動ディスクを修正]を選択してください。



メッセージに従って、 起動ディスクのバック アップディスクを、 フロッピーディスクドライ ブにセットします(メッセージはパソコンによっ て異なります)。

[次へ(N)]ボタンをクリックします。

まだ起動ディスクのバックアップディスクを作成していない場合は、[ディスクコピー起動(D) プボタンをクリックし、画面の指示に従って作成してください。

▲ 公託意 以降の操作によって、起動ディスクの内容が書き換えられます。必ずバックアップディスクを使用してください。

場は回面の指示に従って操作してください。

以上で起動ディスクの書き換えは完了です。

▶次へ IFC-USCBとCD-RW/ROMドライブをパソコンに接続し、書き換えた起動ディスクを使用してシステムを復旧してください。

- ・NORTON Ghost を使用する場合「NORTON Ghost でシステムを復元する」【P4】を参照 してください。
- ・システムを再セットアップする場合 パソコンのマニュアルを参照してください。